

Mod BIOS via Programmer flashen

Beitrag von „userport“ vom 11. Februar 2019, 07:29

Das EEprom auf dem Foto lässt sich mit etwas Löterfahrung auch ohne einer Heissluftstation ablöten, da es Beinchen nur von zwei Seiten hat.

Ich empfehle hier zum Auslöten auf jeden Fall verbleites Lötzinn (bessere Fließeingenschaften) und eine nicht zu dünne Lötspitze.

Die Beinchen auf beiden Seiten einfach alle zusammenlöten und dann beide Seiten des ICs in schneller Folge gleichzeitig heiss machen...in der Regel lässt sich das IC dann problemlos mit einer Pinzette abziehen.