

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „Merowinger0807“ vom 22. Februar 2019, 11:07

Wie verhält es sich, wenn nach dem ersten "Ausklammern" von Ports zwei USB3.0 Ports nicht mehr auftauchen respektive nicht mehr ansprechbar sind?

Im ersten Durchgang mit USB2.0 Stick wurden sie erkannt, nach dem Ausklammern und durchtesten mit USB3.0 schweigen die Ports jedoch bzw. tauchen nicht mal mehr im IORegistryExplorer auf? -.-

HS08 und HS09 sind gemäß Hardware-Definition 3.0 Ports.

Ein 2.0 Stick wird hier noch erkannt, stecke ich aber einen 3.0 Stick ein, bleibt es dunkel. Auch eine externe 3.0 HDD wird natürlich nicht erkannt.

Soll das so oder kann man da noch was drehen?

