

# Intel NUC - Bean Canyon - NUC8i7BEH

**Beitrag von „phialek“ vom 23. Februar 2019, 01:54**

du brauchst eigentlich keine anleitung. erstelle mit einem mac einen usb installtions stick und mach mit clover einfach eine efi partition drauf. dann kopierst du den efi ordner hier vom thread in die efi partition vom stick. mach im bios das secure boot raus und fertig. nach der installation kannst du mit clover eine ebi partition auf der ssd vom nuc machen und den efi ordner hier vom thread einfach darein kopieren, bzw den clover ordner ersetzen.

im prinzip war es das. mach aber noch im clover configurator eine neue serien nummer für deinen hackintosh.