

Erledigt

Mojave Installation Z77- UD3H & RX Vega Installation und Fehler

Beitrag von „DSM2“ vom 24. Februar 2019, 02:28

Na dann solltest du eigentlich spätestens nach einer deinstallation/reinstall von iStat Menu normalerweise auch Sensor Werte für deine Vega erhalten.

[Bios Flash](#) der Vega - Rom ist schon drin enthalten also einfach nur das genannte ausführen.

- 1) Windows Booten
 - 2) den Ordner atiflash auf dem Desktop entpacken
 - 3) ATIWinflash.exe ausführen und zunächst einmal das Original Bios sichern
 - 4) ATIWinflash schließen
 - 5) Anschließend cmd im "Admin Mode" ausführen
 - 6) Folgendes eintippen : `cd %USERPROFILE%\desktop\atiflash` (Userprofile entsprechend deinem Benutzernamen)
- wenn das klappt und du im atiflash Verzeichnis bist gehts weiter
- 7) `atiwinflash -unlockrom 0`
 - 8) `atiwinflash -f -p 0 unlock.bin`
 - 9) Sobald das Flashen erfolgreich durchgeführt wurde, bekommst du eine Benachrichtigung das dass System für das abschließen des Bios Updates neu gestartet werden muss, was du natürlich bestätigst.