

Erledigt

## PowerManagement will einfach nicht

Beitrag von „CMMChris“ vom 24. Februar 2019, 19:13

Versuch es doch mal mit der CPUFriend Methode: [Intel Speedstep CPU](#)

Es gibt auch die Möglichkeit die Daten mit einer SSDT zu kombinieren.