

Erledigt

Kein LAN auf Asrock Z68 pr03 gen3 während der Installation

Beitrag von „g-force“ vom 3. März 2019, 15:38

Das BIOS erkennt beim Restart nicht, von wo gebootet werden soll. Du mußt beim Start vermutlich über F8 das Bootmedium auswählen, damit Du wieder in Clover kommst und die Installation fortsetzen kannst.

Edit:

[AuSch](#) Trage bitte deine Hardware in dein Profil ein, das macht das Helfen für Mitleser einfacher.