

Erledigt

Vorschlag: Boardsupport People Sektion

Beitrag von „apfelnico“ vom 3. März 2019, 19:46

[Zitat von Tepoo](#)

Bluetooth geht erst seit ich PCI0-4 richtig definiert habe, in jedem Guide wird nur von PCI0 gesprochen was definiert werden soll, wie soll nen Anfänger darauf kommen das PCI1-4 auch wichtig sind für solche Sachen ...

Kannst du das näher erläutern? Das Umbenennen von PC00 nach PCI0 ist essenziell unter anderem wegen Geräten vom Chipsatz. Hatte übrigens ich seinerzeit rausgefunden und auf tony und insanely entsprechend kommuniziert. Die weiteren PC01-PC03 können bleiben, ist im originalen iMacPro (dessen Architektur dem X299 recht nahe kommt) auch so. Eine Umbenennung der weiteren PC0x ist völlig unnötig, vielmehr eine genaue Spezifizierung der darauf sitzenden Geräte.