Installations- und Einrichtungsproblem

Beitrag von "al6042" vom 13. März 2019, 20:46

Wenn die Kiste beim Randomseed hängt, muss der RAM in der config.plist definiert werden.

Am besten im Clover Bootmenü die F2-Taste drücken, damit das "preboot.log" unter /EFI/CLOVER/misc auf dem Stick abgelegt wird.

Die darin stehenden Daten des RAMs kannst du dann im SMBIOS-Bereich der config.plist eintragen.