

Erledigt

## ThinkPad L520

**Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 6. Februar 2013, 08:33**

boote mal verbose -v , ich denke da wird stehen "still waiting for root device", dann boote mal mit PCIroot=1. Am besten immer mit -v (verbose) damit man sieht wo der Bootvorgang hängen bleibt. Schau vorher mal, ob im BIOS noch AHCI aktiviert ist.