

Erledigt

Booten von CarbonCopyCloner-Clone

Beitrag von „MacFreund“ vom 16. März 2019, 12:23

Zitat von al6042

Du kannst ja mal einen Blick in das EFI-Paket von [Install-Stick für diverse System-Varianten \(High Sierra 10.13.6 und Mojave 10.14\)](#) werfen.

Vielleicht findest du im Ordner "CLOVER-CFL" noch die ein oder andere Anregung für deine Situation.

Super, Danke! Mit der CFL-Config habe ich den Klon zum laufen bekommen. WLAN geht mit AirportBrcmFixup.kext, nur BT funktioniert noch nicht (Broadcom bcm94352z).

Installiert habe ich BrcmFirmwareData.kext + BrcmPatchRAM2.kext.

Mit der Config aus CLOVER-CFL funktioniert es nicht, mit der vom alten System funktioniert es - bei gleichem Kext-Ordner. Also muss irgendeine Einstellung in der config bei diesem Versionsstand der Kexte BT zum drehen kriegen. Hat jemand eine Idee, welche Einstellung das sein könnte? Angehängt die beiden Configs.