

Erledigt

Schwarzer Bildschirm nach Boot mit HD370 HD3 und i5 8600

Beitrag von „al6042“ vom 17. März 2019, 14:07

Die Details für die RAM-Riegel kann man sich einfach aus dem Preboot.log von Clover holen.

Einfach im Clover Bootmenü die F2-Taste drücken und danach im Ordner /EFI/CLOVER/misc auf der versteckten EFI-Partition des Sticks in die generierte Datei schauen.

Da die Bezeichnungen in der Datei von den Angaben des Handbuchs abweichen, musst du die Zuordnung natürlich selbst treffen:

H370 HD3 Motherboard Layout

