

# Lenovo IdeaPad 330S-15IKB Feintuning

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 18. März 2019, 10:13

Für Bluetooth brauchst Du die beiden Kexte im Anhang. Diese in den "other"-Ordner legen.

Und für Ethernet brauchst Du ein Kext und nicht gleich vier 🙄 !