

# Lenovo IdeaPad 330S-15IKB Feintuning

Beitrag von „Der\_Sparsame“ vom 18. März 2019, 18:27

[Zitat von iPhoneTruth](#)

Für Bluetooth brauchst Du die beiden Kexte im Anhang. Diese in den "other"-Ordner legen.

Und für Ethernet brauchst Du ein Kext und nicht gleich vier 😬 !

Bluetooth funktioniert! Vielen Dank!

Von welchen Ethernet Kexten soll ich mich trennen? Oder stört es nicht, wenn zu viele davon im System sind?