

Erledigt

Plötzlich Kernel Panic während dem Betrieb

Beitrag von „derHackfan“ vom 3. April 2019, 12:01

Dupliziere deine bestehende Defaults.plist und hänge ein *bak dahinter, lade dir den Ozmosis Configurator aus dem Download Center und öffne damit das Duplikat, unter SMBIOS machst du ein iMac14,2 Refresh und speicherst das ganze ab, dann im BIOS mit einem PRAM Reset Win + Alt + P + R einlesen und booten. 😊