

Erledigt

Lenovo Thinkpad T450S

Beitrag von „griven“ vom 7. April 2019, 13:30

Alternativ kannst Du auch den folgenden CodeSchnipsel in die config.plist unter dem Bereich Devices einfügen:

Code

```
1. <key>Devices</key>
2. <dict>
3. <key>Properties</key>
4. <dict>
5. <key>PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)</key>
6. <dict>
7. <key>AAPL,ig-platform-id</key>
8. <data>
9. AAAGFg==
10. </data>
11. <key>framebuffer-fbmem</key>
12. <data>
13. AACQAA==
14. </data>
15. <key>framebuffer-patch-enable</key>
16. <data>
17. AQAAAA==
18. </data>
19. <key>framebuffer-stolenmem</key>
20. <data>
21. AAAwAQ==
22. </data>
23. <key>framebuffer-unifiedmem</key>
24. <data>
25. AAAAgA==
26. </data>
27. </dict>
28. </dict>
29. </dict>
```

Alles anzeigen

Oder du lädst Deine gewünschte config.plist mal hoch wenn Du Dir das selbst nicht zutraust. Die Properties Methode funktioniert im Zusammenspiel mit WhateverGreen besser und flexibler als der Kext2Patch Eintrag.