

Erledigt

Intel Quick-Sync mit WhateverGreen

Beitrag von „T4ke“ vom 9. April 2019, 12:08

Einmal die angehängte config ausprobieren, sicherheitshalber per USB Stick.

Im Clover Boot Menü den NVRAM mit F11 löschen, nach dem automatischen Reboot eine AGPM Injector Kext mit [diesem Tool](#) für dein SMBios generieren, Kext in die EFI. Anschließend Terminal auf und folgenden Befehl eingeben:

Code

1. `sudo update_dyld_shared_cache -force`

Anschließend Reboot und den Export in Premiere nochmals probieren 😊

Welche Premiere Version nutzt du?