

Erledigt

Nach BIOS Update Bootsalat ohne erfolg

Beitrag von „CMMChris“ vom 12. April 2019, 17:34

Als ganz normalen ACPI Rename eintragen. Rename Devices ist nur zum Umbenennen von Geräten gedacht. Auf andere Teile der DSDT kann man damit nicht zugreifen.