

**Erledigt**

## T520 Thinkpad Clover Reboot

Beitrag von „EaseYourPain“ vom 15. April 2019, 13:36

Hast du jetzt das BIOS schon geflasht?

Hier noch mal die wichtigsten Bioseinstellungen:

-----  
**Serial SATA Controller Mode Option - AHCI**

**Security Chip - Disabled**

**Memory Protection Execution Prevention - Enabled**

**Virtualization - Disabled**

**Secure Boot - Disabled**

**UEFI/Legacy Boot - UEFI Only - CSM Support - Disabled**

-----  
Dann benutze bitte einen USB 2.0 Stick, mein 20er wollte das bei mir auch so.

Dann klick mal in meine Signatur auf X220 Model. Dort gibt es auch einen EFI- Ordner für das T420 Model (damit kann man auch HS booten) und versuche es damit.

Noch etwas Wichtiges! Aus dem EFI Ordner muss im Unter-Ordner **patched** die DSDT.aml und SSDT.aml entfernt werden - könnte sonst Probleme machen.