

**Erledigt**

## **Bluetooth Lösung gesucht // Trust BT-2400p**

**Beitrag von „Plonker“ vom 26. April 2019, 19:05**

Wenn Du im BIOS Bluetooth/Wifi eingeschaltet lässt, wird Intel Wireless-AC 9560-Baustein von Deinem Mainboard aktiv. Dafür gibt es unter macOS keine Treiber, also Abschalten!