

# Intel NUC - Bean Canyon - NUC8i7BEH

**Beitrag von „Patricksworld“ vom 30. April 2019, 21:46**

Es gibt noch keine Anleitung. Ich habe immer noch keine Zeit gefunden eine Anleitung zu Schreiben. Aber im Grunde brauchst du nur meinen EFI-Ordner nehmen und den Standart Ordner von Clover tauschen. Dann solltest du die Kiste wie einen originalen Mac installieren können.

Vorher noch im BIOS UEFI-Standart defaults laden und secureboot deaktivieren. Dann sollte das auch schon passen.

Hier hab ich mal ein Video gemacht wie man das Schritt für Schritt mit Clover macht. Dann brauchst du wie gesagt nur den EFI-Ordner aus meinem Ersten Post nehmen und die Kiste sollte laufen.

**[HIER DER LINK ZUM VIDEO](#)**

das Video dauert leider Ewig. Da wird dir aber hoffentlich auch ein kleiner Überblick gegeben. Wenn du irgendwo hängen bleibst, dann sag bitte Bescheid. Dann helfe ich dir gerne weiter.