

**Erledigt**

## auf T61 von El Capitan auf Mojave?

**Beitrag von „griven“ vom 26. Mai 2019, 18:12**

Ist nicht weiter schlimm war eh mehr nach dem Motto wenn es klappt in meinem gesetzten Rahmen dann klappt es und sonst eben nicht 😊

Was das Klonen angeht würde ich für das nun neue X240 so nicht vorgehen denn hier kommt eine andere Technik zum Einsatz die es auch erforderlich macht Clover anders zu installieren als das beim T61 der Fall war (UEFI vs. Legacy). Du bist aber in der glücklichen Lage das das X240 technisch mit dem T440 identisch ist sprich Du kannst den gleichen EFI Ordner verwenden wie er auch für das T440 funktioniert. Ich würde also wie folgt vorgehen;

1. Dein bestehendes System mit CarbonCopyCloner (gibt es gratis als Trial) auf die SSD klonen
2. Dir von [grt](#) einen funktionierenden EFI Ordner für das T440 geben lassen
3. Den erhaltenen EFI Ordner in die EFI Partition der SSD kopieren (Die SSD muss in der GUID Logik partitioniert worden sein)
4. SSD ins X240 einbauen
5. [Bios Settings](#) im X240 prüfen und anpassen (analog zum T61)
6. booten und fertig

Ist also kein Hexenwerk und sollte ohne weiteres funktionieren.