

**Erledigt**

## **ASUS ThunderboltEX III Hilfe SSDT und wenn möglich TDM**

**Beitrag von „DSM2“ vom 26. Mai 2019, 21:26**

File laden und entpacken...

Die beiden SSDTs in EFI/CLOVER/ACPI/Patched Folder und nach einem reboot kann der Spaß beginnen.

Im Clover Screen einmal F11 drücken, das System macht dann einen reboot bei welchem der NVRAM gelöscht wird.

Anschließend sollte Thunderbolt HotPlug funktionieren. 😊