

Erledigt

ASUS ThunderboltEX III Hilfe SSDT und wenn möglich TDM

Beitrag von „DSM2“ vom 26. Mai 2019, 22:32

Tauchen bei PCI sowohl die Karte als auch der XHC Part auf? Du musst zwei Einträge haben, falls nicht wird das mit dem hotplug nichts. Damit beide parts auftauchen kann es nötig sein, dass du zusätzlich nen Stick an die Thunderbolt Karte anstecken musst. Dann am besten erneut NVRAM reset mit F11 und dann ab.

Wenn die SSDT korrekt geladen wird muss das Gerät nicht unbedingt beim Boot angeschlossen sein und kann während des Betriebs ab sowie wieder angeklemt werden.

Die Titan Ridge ist um Welten besser, egal in welcher Weise gesehen.

Grundsätzlich müsstest du aber auch deine Settings mal überprüfen in Bezug auf Thunderbolt im Bios.