

Erledigt

Verständnisfragen bei Problemen

Beitrag von „CMMChris“ vom 2. Juni 2019, 08:04

[Zitat von DSM2](#)

EC0:

Wenn EC0 laut MaciASL vorhanden ist, dann sollte auch das Rename den gewünschten Effekt bringen,

für welche Methode du dich da letztendlich entscheidest, ist meiner Meinung nach absolut irrelevant - funktioniert einfach beides.

Das EC Device steht bei den meisten Boards auf Zero, der Rename hat dann keinen Effekt. Wenn es auf Zero steht muss man die SSDT-EC nutzen damit ABPC lädt.

[Zitat von anonymous writer](#)

Die "USBPorts.kext" ist nicht übertragbar da genau für einen Typ von Rechner erstellt.

Naja, im Grunde läuft die generierte Kext auch in einem anderen SMBIOS. Die Limitierung ist synthetisch. Rechtsklick auf die Kext, Paketinhalt anzeigen, info.plist im Editor öffnen und dann das Target SMBIOS ändern tut es auch.