

Erledigt

Gigabyte Z390I-WIFI Sensoren für die Ventilation

Beitrag von „DSM2“ vom 4. Juni 2019, 14:31

Hallo HDRI!

Nach einem NVRAM ist es nicht nötig den OsxAptioFix2Drv-free2000.efi zu nutzen.

Alles was nötig ist, ist nun wirklich konfiguriert 😊

Bezüglich der Sensoren verstehe ich das ganze ehrlich gesagt nach wie vor nicht, alle Kexte die du eingesetzt hattest waren jedenfalls korrekt. (FakeSMC)

Bei VirtualSMC fehlen leider einige Sensoren noch.

Hattest du die Platte vorher mit einem Mac aufgesetzt oder eine Kopie von einem Mac gemacht, wo iStat bereits installiert gewesen ist ?

Falls ja wäre das der Knackpunkt und wäre durch das erneute umstellen auf FakeSMC sowie Neuinstallation von iStat Geschichte.

Wo wir bei iStat sind, welche Version hast du installiert ?

Muss jetzt los, melde mich später!