

**Erledigt**

## **Gigabyte Z390M Gaming EFI ?**

**Beitrag von „DSM2“ vom 11. Juni 2019, 18:08**

Einmal ein NVRAM Reset und dann ist alles gut.

Der NVRAM Reset sollte grundsätzlich immer erfolgen wenn der EFI Folder ausgetauscht wird.

Dazu im Clover Screen F11 drücken woraufhin der Rechner den NVRAM reset durchführt und rebootet.

Anschließend sollte alles wie gehabt funktionieren.