

# High Sierra auf P8P67-PRO

**Beitrag von „Mocca55“ vom 17. Juni 2019, 09:12**

Teste doch bitte mal und blocke die Sensor-Kexte und die Brcm-Kexte.

Das kannst du im Clover-Bootloader machen einfach Leertaste drücken und dann auf Block inject Kekts.

Dann mal den Ruhezustand testen.

Gruß Mocca55