

Erledigt

iBoot bootet SnowLeo retail Disk nicht, schwarzer Bildschirm

Beitrag von „ukeman“ vom 9. September 2011, 17:40

Ich glaube du hast mich nicht verstanden.

Du musst schauen welches MAinboard du genau hast!

Dann googelst du nach Mainboardname + AHCI + Mod

Wenn du dann Glück hast dann wirst du fündig (beim P5K von Asus zB war es so)

Wenn du dann das Modbios hast und dir ganz sicher bist dass es das richtige für dein Board ist dann flashst du das auf dein Board.

Wenn es wirklich das Richtige war ist nun alles gut und im Bios kann AHCI eingeschaltet werden.