

**Erledigt**

## **Skript, um externe Festplatten vor dem automatischen Sleep "korrekt auszuwerfen"?**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 19. Juni 2019, 15:48**

Na dann heißt wohl der EC-Controller bei dir bereits richtig! Die SSDT nicht zu benutzen ist dann der richtige weg, denn die verwirrt hier den Embedded Controller, der wiederum für deine Goodies zuständig ist 😊

Wenn ebenfalls ein USBX Gerät im IOReg zu finden ist (falls du ein betroffenes SMBios benutzt) und zu zB S3 Sleep im BIOS nichts zu finden ist, dann passt alles und die Methode bringt dich nicht weiter, sprich die USB-Ports kommen bei deinen Geräten an ihr Limit und du solltest dich nach Sleepwatcher umsehen 😊