

10.15 auf TP T430

Beitrag von „DSM2“ vom 20. Juni 2019, 22:35

Naja dann muss man wohl deine EFI weiter ausmisten, ohne ein T430 ist die Angelegenheit nicht ganz so einfach.

Du hast Teilweise Sachen drin wo ich nicht einmal überprüfen kann ob es relevant ist für dein System.

Bezüglich der EFI von [Arkturus](#)

Erstell einen Folder namens EFI, öffnen diesen und erstelle dort einen Folder namens BOOT.

In diesen EFI Folder fügst du den CLOVER Folder von chmeseb hinzu, so dass beide Folder im EFI sitzen.

CLOVER Folder öffnen und die CLOVERX64.efi Datei kopieren, anschließend den BOOT Folder öffnen und dort die Datei einfügen.

Nun benennst du die CLOVERX64.efi Datei im Folder BOOT nach BOOTX64.efi um anschließend das ganze auf deinem Stick und schon sollte es gehen.