

# Dell Vostro 5370

**Beitrag von „Harper Lewis“ vom 28. Juni 2019, 17:26**

Ja, die Hextwerte hast du richtig umgerechnet. Um die \_PWR-Methode von GLAN umzubenennen, brauchst du nur TgtBridge zu ändern, genau. Du kannst jeweils eine eigene SSDT für jedes Device erzeugen oder auch einfach alles in eine packen. Versuche es erstmal mit den Devices, die dir als wake reason angezeigt werden.