

Erledigt Intel® CNVi Interface

Beitrag von „HDRI“ vom 28. Juni 2019, 19:21

Es freut mich das das mit dem Wifi schon mal funktioniert hat.

Das mit der Überforderung legt sich mit der Zeit.

Wenn du Deine Angaben in der Signatur updatest, kann ich, oder jemand anderes Dir übrigens besser weiterhelfen. (Angaben zu Mainboard, CPU, Grafikkarte, Betriebssystem, etc...)

Wie gesagt, du kannst probierhalber meine EFI auf einen USB Stick ziehen und diesen im BIOS als Boot EFI auswählen um zu testen ob Dein Bluetoothproblem allein durch den USB Patch gelöst ist.

Bluetooth ist bei mir ausschliesslich mit 5 Volt USB Anschluß angelaufen.

Bei meinem Adapter war ein Kabel für einen internen USB Header dabei. (Bilder von Verkäufer):



Falls Dein Adapter den Anschluß vorsieht, du aber kein Header Kabel hast kannst du das auch mit zwei female to female jumper Kabeln realisieren.

Übrigens, der [Hackintosh Vanilla Desktop Guide](https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/36991-intel-cnvi-interface/?postID=514765#post514765) hat mir am Anfang ganz gut geholfen um

besser zu verstehen wie alles so zusammen kommt...

weiter viel Erfolg...