

Erledigt Mojave auf Lenovo P1

Beitrag von „wellini“ vom 5. Juli 2019, 21:13

Hallo,

ich möchte versuchen Mojave auf ein Lenovo P1 zu installieren.

Habe mir eine neue HD besorgt und die original Win10 ausgebaut, im Bios habe ich den TRM chip auf disable gestellt damit clover vom Stick bootet. Ich bekomme clover aber nicht mehr, wenn ich bei optionen auf -v gehe und er dann booten soll bleibt der Monitor schwarz.

Ich habe die Graphik im Bios ebenfalls umgestellt, so das die Nvidia nicht mehr da ist, aber auch hier bleibt der Monitor schwarz.

Was muss ich tun, damit er ersteinmal afhängt zu laden?

Danke imvoraus.

Gruß