

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Proxary“ vom 25. August 2019, 11:54

Hallo habe gerade mal versucht das WLAN hinzukriegen doch leider erfolglos hier im Anhang sieht ihr ein screenshot von meinen Settings vielleicht erkennt ihr was ich falsch gemacht habe wie zu erkennen ist habe ich pciroot devicepath schonaml richtig gesetzt unten im dock sieht ihr ne Zeile vom WLAN pciroot path so dann habe ich rechts vom Bild denn device path hinzugefügt mit dem device-id um halt denn device id zu faken doch leider trotz aktueller AirportBrcmFixup.kext funktioniert das leider nicht lilu.kext habe ich auch drinne und oben rechts sieht mann in der leiste das das WLAN icon mit nem x markiert ist und dort steht keine hardware installiert was auch normal ist aber ich verstehe nicht warum mein WLAN sich nicht aktivieren möchte ich habe auch schon versucht mal denn > FakePCIID und FakePCIID_broadcom einzufügen doch dann bekomme ich auch wieder ein Panic Fehler < war nur ein test um zu schauen ob es dann klappt 😊 nun ja hättet ihr vielleicht mal eine Idee was ich falsch gemacht habe

ahso und unter kernel patch habe ich diese einträge mal hinzugefügt hier noch mal ein screenshot enabled war auf yes aber es ging trotzdem nicht dann habe ich es wieder auf no gesetzt 😄 ich bedanke mich ganz herzlich im voraus (meine WLAN karte ist eine Asus-PCE-AC56)