

HowTo: Thunderbolt HotPlug/HotSwap Finetuning für euren Hackintosh

Beitrag von „apfelnico“ vom 4. September 2019, 17:55

[kuckkuck](#)

Das würde doch reichen:

Code

```
1. Scope (_SB.PCI0.RP01)
2. {
3. Scope (PXSX)
4. {
5. If (_OSI ("Darwin"))
6. {
7. Name (_STA, Zero) // _STA: Status
8. }
9. Else
10. {
11. }
12. }
13.
14. Device (UPSB)
15. { ...
```

Alles anzeigen

Wenn "Darwin", dann PXSX ausblenden und normal fortfahren. Bei allem anderen wird es nicht ausgeblendet, und der TB-Controller wird wie gehabt an PXSX angehängt. Der Rest der SSDT ist somit hinfällig ...