

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „notthebee“ vom 19. September 2019, 09:42

Hallo zusammen

Ich versuche eine lauffähige OpenCore-Konfiguration für meinen Thinkpad T440p zu erstellen, aber ich bekomme die folgende Fehler beim Booten:

Code

1. ACPI Error: Cannot acquire Mutex for method [RECB], current SyncLevel is too large (7)
2. ACPI Error: Method parse/execution failed [_SB.PCI0.LPC.EC.GBIF]
3. ACPI Error: Method parse/execution failed [_SB.PCI0.LPC.EC.BAT0._BIF]
4. [GBIF] @00130: panic(cpu 0 caller)

Das scheint ein Problem mit SSDT zu sein, aber mit Clover funktioniert dieses SSDT ohne Problem. Was könnte der Grund sein?