

Intel NUC - Bean Canyon - NUC8i7BEH

Beitrag von „EaseYourPain“ vom 19. September 2019, 23:57

USB Stick anstecken, Clover Configurator öffnen auf *Mount EFI* gehen, EFI-Partition des USB-Sticks und der Festplatte mounten und den EFI Ordner vom Stick auf die EFI-Partition der Festplatte ziehen/kopieren! Bei Dualboot die Mac Festplatte im BIOS an erste Stelle bringen.