

# Intel NUC - Bean Canyon - NUC8i7BEH

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 20. September 2019, 00:22

## [Zitat von EaseYourPain](#)

USB Stick anstecken, Clover Configurator öffnen auf *Mounte EFI* gehen, EFI-Partition des USB-Sticks und der Festplatte mounten und den EFI Ordner vom Stick auf die EFI-Partition der Festplatte ziehen/kopieren! Bei Dualboot die Mac Festplatte im BIOS an erste Stelle bringen.

Hört sich nicht so schwierig an, habe allerdings keine EFI Partition auf der SSD wenn ich das richtig sehe. Dafür aber noch 2 Partitionen die

Clover beim Start vom USB anzeigt.

Welches Format und Größe oder Opt. müsste die Partition denn haben?

Welches Programm aus dem PConfig Editor muß ich denn mit der pconfig verknüpfen damit die Datei geöffnet wird ?

Datei öffnen mit und dann ?