

Intel NUC - Bean Canyon - NUC8i7BEH

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 20. September 2019, 11:23

Zitat von Jono

Die EFI Partition ist standartmäßig nicht sichtbar. Deswegen wie mein Vorredner schon sagte den CLOVER Configurator öffnen, Mount EFI wählen und dann kannst du die EFI Partitionen von Stick und SSD mounten. Verwechsel die beiden aber nicht. Dann kopierst du einfach alles aus der EFI Partition des Sticks rüber auf die der SSD.

Mal ab vom handling des Tools, ich habe auf der SSD diverse Partitionen, mit denen ich nicht wirklich etwas anfangen kann.

Keine sieht aus als ob es eine EFI wäre. Vorhanden unter dem Clover nach dem booten vom Stick sind:

1. Boot macOS from Mojave
2. Boot macOS Install Prebooter from Preboot
3. Boot FileVault Prebooter from Preboot
4. Linux
5. Apfel mit einem roten Kreuz

und der Stick

Frage welche ist denn dann die EFI oder ist diese hier noch nicht sichtbar?