

Erledigt

Moin! | Neu im Forum und erster Hackintosh | Generelle Fragen

Beitrag von „CMMChris“ vom 23. September 2019, 19:00

Die Treiber sind erstmal eh egal, wenn ich dir ne Config bauen soll enthält die alles was du brauchst. Was dann beim Installieren von Clover auf den Stick geschrieben wird hat damit größtenteils keine Relevanz mehr.

Wenn du soweit bist, starte doch bitte den Stick einmal an dem Rechner und drücke im Clover Boot Menü die Taste "F4". Dann wieder abschalten und den Stick an deinen Mac anstecken. In der EFI Partition findest du nun unter "/EFI/Clover/ACPI/origin" einen ACPI Dump. Die Dateien bitte zippen und hier hochladen.

Ich werde mich dann mal ransetzen und eine Config für deinen Rechner bauen. Meanwhile stellst du dann sicher, dass alle [BIOS Einstellungen](#) korrekt sind. Die genauen Namen der Optionen kann ich dir für dein Board nicht nennen aber grob sind das wichtige Punkte:

- XMP Profil aktiv (Profil 1 sollte korrekt sein)
- CSM deaktivieren
- OS Typ auf Windows 8/10 WHQL
- TPM deaktivieren
- Secure Boot deaktivieren
- In den USB Einstellungen XHCI Handoff aktivieren
- Wake on LAN deaktivieren
- SATA auf AHCI Mode setzen (sollte Default sein)
- IGPU deaktivieren
- Primäre Grafik auf die Vega Setzen (PEG oder PCIe dürfte das genannt werden)
- Edit: Platform Power Management kann auch aktiv sein, dann funktioniert ASPM
- Edit 2: Intel Virtualization Tech und VT-d kann ruhig auch aktiv sein, das macht heutzutage in den wenigsten Fällen noch Probleme