

Erledigt

Gigabyte Z390I-WIFI Sensoren für die Ventilation

Beitrag von „griven“ vom 26. September 2019, 10:20

Die Devices können je nach Gerät, Bios Version und DSDT anders heißen sprich es muss nicht zwingend immer hfn,tcpu usw. sein. Oft ist es hilfreich bei den "ThermalZones" einzusteigen und von dort aus weiter zu gehen bis man alle dazu passenden Devices im ACPI gefunden hat.