

Erledigt

Moin! | Neu im Forum und erster Hackintosh | Generelle Fragen

Beitrag von „karacho“ vom 28. September 2019, 15:31

[CMMChris](#) , das mit den USB2 und USB3 Sticks ein und abstecken habe ich zum Schluss überhaupt net mehr gemacht, weil viel zu verwirrend. Ich habe im Bios den PXSX Controller abgeschaltet, der störte nur und wird nachher von macOS eh automatisch erkannt, die Ports auch zugewiesen und die erscheinen dann auch wieder im Hackintool, selbst wenn man sie im Hackintool gelöscht hatte. Danach wurden dann auch nur noch die Ports am XHC Controller angezeigt. Habe dann nur einen USB3 Stick genommen, wobei im Hackintool immer neben den SS auch die HS Ports Grün wurden, und dann alles was net Grün war raus geworfen. Die Connectors so eingestellt wie auf meinem Bild oben, dann exportiert und den USBPort.kext in die EFI rein. Bei mir funktioniert so jeder Port, auch mit USB2 Sticks.

[TheSnooze](#) , warum willst du USB3 (SS) nach USB2 (HS) umwandeln? Das ergibt für mich keinen Sinn, weil USB3 abwärtskompatibel ist. 🤔