

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 9. Oktober 2019, 11:46

Wenn du die DiskNodeID des USB-Sticks im Festplattendienstprogramm oder im Terminal mit "diskutil list" nachschaust (das könnte zum Beispiel "disk4" sein), kannst du den Stick auch über folgenden Terminal-Befehl platt machen, wenn du sicher gehen willst, dass auch alle Partitionen gelöscht werden, bevor du ihn neu formatierst.

```
sudo gpt destroy /dev/DiskNodeID
```

- also am Beispiel von disk4 wäre das:

```
sudo gpt destroy /dev/disk4
```

Dazu muss der Stick vorher ausgeworfen sein. Und danach einfach nochmal formatieren.