

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 9. Oktober 2019, 16:30

Das mit der internen SSD als Boot-Option löst sich bestimmt von selbst, wenn du erstmal mit der Installation durch bist. Für den Moment einfach CMOS-Reset und das Bios-Profil erneut reinladen (oder die Einstellungen manuell setzen).