

[BAU-TAGEBUCH] Geek Case A60 - mITX Build - ASRock Z390 Phantom Gaming ITX/ac - i9 9900KF - AMD Radeon VII - inklusive Bios Firmware/Bios Settings/EFI

Beitrag von „DSM2“ vom 10. Oktober 2019, 05:12

Bei Wechsel einer EFI immer NVRAM Reset!

Dazu im Clover Screen F11 drücken, Clover resetet diesen und macht einen restart.

Anschließend ganz normal die Platte anwählen die gebootet werden soll.

Davon abgesehen sollte die Hardware passen sprich definitiv das Board ansonsten bist du hier grad im falschen Thread.