

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download**

**Beitrag von „JimSalabim“ vom 11. Oktober 2019, 13:04**

Den NVRAM setzt man zurück, indem man die Taste F11 drückt, während man nach dem Starten des Rechners im Clover-Menü ist. Der Abschnitt "NVRAM" in der config.plist ist für uns nicht von Interesse.