

Erledigt

Clean Install bei gleichzeitiger Beibehaltung der Clover/EFI-Settings

Beitrag von „al6042“ vom 11. Oktober 2019, 22:07

Da es sich letztendlich nur um die folgenden Zeilen handelt, kannst du diese auch einfach in die bestehende SSDT-USB.aml einsetzen.

Code

1. Device (_SB.EC)
2. {
3. Name (_HID, "EC000000") // _HID: Hardware ID
4. }

Den Link zum Tomaten-Forum habe ich entfernt, da diese hier nicht gewünscht sind.