

Erledigt

M.2 Slot deaktivieren unter Gigabyte Z390 Designare / Dual-Boot Win10 und Mac

Beitrag von „JimSalabim“ vom 14. Oktober 2019, 13:52

Neue Erkenntnis meinerseits:

Das Designare-Board erfordert beim Verwenden des iMacPro1,1 SMBIOS keinen Aptio Fix. Bei iMac19,1 dagegen wird der "OsxAptioFix2Drv-free2000.efi" benötigt, um zuverlässiges Booten wirklich immer zu gewährleisten. Meistens geht es ohne, aber es kommt eben durchaus mal vor, dass er sonst nicht will. Die anderen Aptio Fixes gewährleisten dies so **nicht**.