

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 17. Oktober 2019, 09:09

[Floetzing Ignaz](#) Einfach noch deine aktuelle Seriennummer, Board Serial Number, SmUUID und MLB aus der jetzigen config.plist in die neue übernehmen. Ansonsten einfach nur den EFI-Ordner austauschen, genau. Wobei der sich eigentlich eh nur durch einen anderen Eintrag bei Devices -> Properties in der config.plist vom anderen Ordner unterscheidet.