

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 17. Oktober 2019, 10:57

[karacho](#) : Dann benutzt du auch einen \_OSI-Hotpatch? EC0 (oder Embedded Controller mit anderem Gerätenamen) sollte man nicht mehr umbenennen, insbesondere nicht bei Desktops. Davon wird an mehreren Stellen abgeraten (u.a. in den ACPI-Samples). Nimm doch mal die \_OSI-Abfrage raus, dann sollte es in jedem Fall mit der SSDT-EC klappen.